

## STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Copparo

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	Accesso attraverso azienda aperta, poi cavedagna in mezzo ai campi fino ad appezzamento. A questo punto si parcheggia e si va a piedi lungo il canale. In alternativa chiedere a proprietà se si può passare con auto su campo. In sito chiedere a proprietà per accesso al campo.
Recinzione (prendere chiavi)	No

## Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	X	Palo 1 alluminio
Pannello FV	X	Palo 1 alluminio
Antenna	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	X	Palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m		
Bagnatura fogliare		
Radiometro		
Pluviometro	X	Palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato		
Palo Anemometro		
Nivometro		
Altro		

## **Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. filtro pluvio
  - b. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica



accesso attraverso campo



palo 1



palo 2

